






ASSEMBLY INSTRUCTION / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ax1 	Ex1  **M8x35mm**
Bx1 	Fx6  **M8x45mm**
Cx2 	Gx7 
Dx1 	Hx1 


1




2



3



4



5

