

ASSEMBLY INSTRUCTION / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Ax1




Ex4




Bx1



Fx1



Cx2




Gx28



M6x20mm


Dx2




Hx1




1




2



3



4



5

