
034148
Assembly Instructions / Οδηγίες Συναρμολόγησης

Μην χρησιμοποιείτε το φωτιστικό σε υγρές ή θερμές συνθήκες.
Μην αγγίζετε το φωτιστικό όταν είναι αναμμένο.
Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει το φωτιστικό πριν αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα.
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν αγγίζετε το φωτιστικό.
Μην αντικαθιστάτε κανένα μέρος του φωτιστικού μόνοι σας, εκτός από τον λαμπτήρα.
Αυτά τα φωτιστικά δεν είναι κατάλληλα για χρήση από παιδιά κάτω των 14 ετών.
Εάν το εξωτερικό ευέλικτο καλώδιο ή το κορδόνι του φωτιστικού είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

1x	
1x	
1x	

1 	2 	3 
4 	5 	