
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ASSEMBLING INSTRUCTIONS




P1			14 PCS
P2			14 PCS
P3		M4X20mm	6 PCS
P4		M5x40mm	8 PCS
P5		M3x10mm	2 PCS
P6			3 PCS
P7		M8x30mm	16 PCS
P8		M3X14mm	4 PCS
P9			1 PC
P10			2 PCS

P11		M6x30mm	10 PCS
P12		M6x40mm	8 PCS
P13			4 PCS
P14		M4x35mm	2 PCS
P15			1 PC
P16			6 PCS
P17			2 PCS
P18			4 PCS
P19			2 PCS
P20		M3.5x12mm	2 PCS


1




2




3


P2x4
P7x4
6
5
3


4


P2x4
15
5
2


5


P4x8
7
14
15
P7x6
14
3
5
2


6


1
P7x6
P2x6
5
3
2
11
13
12


7


P11X10
P12X2
9
8
8
9
P12X2
7


8


P12X4
8
10
10
8
5


9


3
P13x4
2
4

10


P20
P18
P17
P20
P18
P17

11


P19
P18
P14
P19
P18
P14