

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ASSEMBLING INSTRUCTIONS




P1		25 PCS
P2		25 PCS
P3	M4X35mm	20 PCS
P4		1 PC
P5	M3.5x12mm	40 PCS
P6	CL DL DR CR	3 SETS
P7	M8x30mm	16 PCS
P8	M5x40mm	6 PCS
P9	M4X25mm	10 PCS
P10		5 PCS
P11	M4x12mm	24 PCS
P12		4 PCS
P13		1 PC
P14	M6x12mm	2 PCS
P15	M6x30mm	14 PCS
P16	M6x40mm	8 PCS
P17		2 PCS
P18		4 PCS
P19		2 PCS
P20		1 PC


1









2


P5x9
P6CL
P6CL
P6CL
2
P5x9
3
P6CR
P6CR
P6CR
P5
CL
P5
CR
P5x2
P13
1


3


P1x4
P7x4
4
5
P2x4
3


4


4
P7x6
3
13
2
6
P8x6


5


4
1
13
P2x6
P1x6
P7x6
3
12
12
2
P20


6


P16
9
11
9
P14X2
10
P16


7


9
9
8
10
8
P16X6

8



6
P15X14

9



P12X2
P11X4
7
P10
P9X2

x2


10


P11X4
X4
P11X16
14
14
14
7
7

11


P5
P18
P17
P5
P18
P17

12


P19
P18
P3
P19
P18
P3