

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ASSEMBLING INSTRUCTIONS







P1			22 PCS
P2			22 PCS
P3		M4X35mm	12 PCS
P4			1 PC
P5		M3.5x12mm	26 PCS
P6	CL DL DR CR		2 SETS
P7		M8x30mm	20 PCS
P8		M5x40mm	8 PCS
P9		M4X25mm	6 PCS
P10			3 PCS
P11		M4x12mm	12 PCS
P12			2 PCS
P13			1 PC
P14		M6x12mm	2 PCS
P15		M6x30mm	14 PCS
P16		M6x40mm	8 PCS


1









2


P5x6
2
P6CL
P6CL
P5
CL
P5x6
3
P6CR
P6CR
P5
CR
P5x2
1
P13


3


P1x4
P7x4
4
13
P2x4
3


4


5
4
3
2
P7x8
6
12
P8x8


5


P1x8
5
1
4
3
P2x8
P2x8
2


6


P16
9
11
9
P14X2
10
P16


7


9
9
8
10
8
P16X6


8


6
P15X14

9


P12X2
7
P11X4
P10
P9X2

10



11

