













Assembly Instructions





1
4
14
14
14
5
6
14
6
2
3
13
12
13
12
13
8
10
9
11
8
10
11
7
11
10
11
10

AX23  M6*32	BX23  M15*11.5	CX22  Ø8*30	DX6  M5*40
EX4 	FX4 	GX56  M3.5*14	HX40  M3.5*20
IX16 	JX23  Ø20	KX2 K_1 K_2 K_3  K_4 K_5 	LX14 
MX8 	NX2 	OX4 O_2 O_1 	PX16  M3.5*12


Step 1



	Ax6pcs
	Bx6pcs
	Cx6pcs




Step 2




	Dx6pcs
	Cx6pcs

Step 3




	Nx2pcs


Step 4





Step 5




	01x4pcs
	02x4pcs
	Gx8pcs
	Ax6pcs












Step 6




	Bx6pcs
	Cx6pcs




Step 7



	Ax11pcs
	Bx11pcs
	Cx4pcs




Step 8




	Lx14pcs

Step 9




	Mx8pcs

Step 10




Step 11




	Hx20pcs

Step 12




	Hx20pcs

Step 13




Ex4pcs			
Fx4pcs		Px16pcs	

Step 14




Gx32pcs	


Step 15


I
G
14
I
G
14
I
G
14
I
G
14
I
G
I
G
I
G

Step 17



	K5x2pcs
	K4x2pcs
	K3x2pcs
	K2x2pcs
	K1x2pcs



Step 18

