




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ASSEMBLING INSTRUCTIONS





P1			8 PCS
P2			8 PCS
P3		M4x35mm	2 PCS
P4		M8x30mm	32 PCS
P5		M3.5x12mm	10 PCS
P6			3 SETS
P7		M5x40mm	36 PCS
P8		M4x12mm	54 PCS
P9			6 SETS
P10		M4x25mm	12 PCS
P11			12 PCS
P12			2 PCS
P13			4 PCS
P14			2 PCS
P15		M3x14mm	12 PCS
P16			30 PCS
P17		M4x20mm	6 PCS
P18			6 PCS
P19		M8x50mm	2 PCS
P20			4 PCS
P21			2 PCS
P22			10 PCS
P23			1 PC

1



P5
P5
P20
4



P5
P5
P20
2



P5
P5
P20
3


P5
P5
P20
3


2





P1
P1
P1
P1
3


P1
P1
P1
P1
3


3


P2
6
P2
P2
P2
8
P19
P19
P2
7
P2
P2
P2
8
3


4


P7
P7
P7
P7
P4
P4
6
2
7
8
P4
P4
P7
P7
P7
P7
8
4


5




6




7




8




9


P9
P8
P9
P8
P9
P8
11
P8
P6
P8
P6
P8
P6
13
P9
P8
P9
P8
P9
P8
14

10



P10
P10
P10
P10
11
12
P10
P10
P10
P10
13
12
P10
P10
P10
P10
14
12

11



P8
x3
P8
x6
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
P8
11
13
14

How to Adjust Door Hinges
Adjust door up and down
Adjust door forward and back
Adjust door left and right

12


P21
P21

13



14

