

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ASSEMBLING INSTRUCTIONS







x3

P1		25 PCS
P2		25 PCS
P3	M4X35mm	20 PCS
P4		1 PC
P5	M3.5x12mm	38 PCS
P6	CL DL DR CR	3 SETS
P7	M8x30mm	10 PCS
P8	M5x40mm	4 PCS
P9	M4X25mm	6 PCS
P10		3 PCS
P11	M6x30mm	10 PCS
P12	M6x40mm	6 PCS
P13		2 PCS
P14		4 PCS
P15		2 PCS


1



x3




x3




x3


2


P5x9
P6CL
P6CL
P6CL
2
P5
CL
P5x9
P6CR
P6CR
3
P6CR
P5
CR


3


15
3
P2x6
P7x2
P1x6
2
16


4


3
2
4
P7x4
5
P8x4


5


P1x4
1
3
P2x4
P7x4
2
5


6


7
6
7
6
8
P12x6


7


4
P11x10

8


P5
P14
P13
P5
P14
P13
14
14
14

9


P15
P14
P3
P15
P14
P3