







Assembly Instructions


Model 09-2171




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
X2


A1X26  M6*40	A2X26  M15*11.5	BX4  Ø8*40	CX10  M3.5*35
DX32  M3.5*14	EX4 	FX8 	GX26  Ø20
HX2 H_1 H_2 H_3  H_4 H_5 			

Step 1




	A1x16pcs

Step 2




Step 3




	Dx12pcs
	E1x4pcs


Step 4




	A2x8pcs
	Bx2pcs




Step 5




Step 6



	A2x8pcs
	Bx2pcs




Step 7



X2


	Cx10pcs

Step 8



X2


Step 9



X2


	A1x10pcs

Step 10




X2

	A2x10pcs




Step 11




	E2x4pcs
	Dx12pcs

Step 12





Step 13



	Fx8pcs
	Dx8pcs


Step 14





	Gx26pcs

Step 15



	H5x2pcs
	H4x2pcs
	H3x2pcs
	H2x2pcs
	H1x2pcs

