








Ax1 	Ix1 4x16 
BX1 	JX4 6x20 
CX1 	KX6 6x35 
DX2 	LX4 8x20 
EX1 	MX10 6x16 
FX1 	Nx4 8x20 
Gx1 	Ox1 M5 
HX5 	PX1 


1




2




3



4



5



6

